



Tapetenkleister
Art. Nr. 0610

Eigenschaften

Weißer, mild riechender Pulverleim auf Basis modifizierter Stärkeprodukte und Kaolin zum Anrühren mit kaltem Wasser.

Inhaltsstoffe

Kartoffelstärke, Kaolin.

Anwendung

Zum Verkleben von Raufaser- und anderen Papiertapeten auf saugfähigen Untergründen. Nicht für Textil-, Glasfaser-, Fototapeten und andere schwere Tapeten geeignet.

Vorbehandlung

Der Untergrund muß fest, trocken, sauber, staubfrei und saugfähig sein. Alte Tapeten und alte Anstriche restlos entfernen. Fehlstellen spachteln. Frischer Beton, Kalk-, Kalkgips- und Zementputze nach frühestens 6 Wochen, Gipsputze 4 Wochen nach Auftrag tapezieren. Sandende und stark saugende Untergründe mit verdünntem Tapetenkleister oder verdünntem Naturhaftgrund 0801 (1 Teil Naturhaftgrund und 1-2 Teile Wasser) ausreichend grundieren und 24 Std. trocknen lassen.

Verarbeitung

1 Gewichtsteil Pulver unter kräftigem Rühren langsam in 15 Gewichtsteile kaltes Wasser einrühren. Ca. 15 Minuten reifen lassen, dann nochmals gut durchrühren. Kleister mit Bürste oder Roller auf Tapete auftragen. Auf vollständige Benetzung der Ecken und Kanten muß unbedingt geachtet werden. Bei Verarbeitung mit Tapeziergerät Spaltbreite der Walze so einstellen, daß ein satter Kleisterauftrag auf gesamter Tapetenrückseite gewährleistet ist. Tapete anlegen, gleichmäßig und lufteinschlußfrei anreiben.

Trocknung

Die frisch verklebten Tapeten können nach 24 Stunden mit Primasol Art.-Nr. 3011, Ecosol Art.-Nr. 3031 oder Solimin Art.-Nr. 3051 gestrichen werden.

Offene Zeit

Ca. 20 Minuten, je nach Tapete und Untergrund.

Verbrauch für 250 g Packung

Verwendung	Ansatz	Wassermenge (Liter)	Packung reicht für (m ²)
Vorkleistern	1:40	10	80-100
Tapezieren	1:15	4	15-18

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Verbrauch für 500 g Packung

Verwendung	Ansatz	Wassermenge (Liter)	Packung reicht für (m ²)
Vorkleistern	1:40	20	160-200
Tapezieren	1:15	8	30-36

Achtung:

Der Kleister ist ein unkonserviertes Naturprodukt und muß im angemachten Zustand am selben Tag verbraucht werden.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Mit Wasser auswaschen. Nach Naturhaftgrund Art.-Nr. 0801 Geräte sofort nach Gebrauch mit kaltem Wasser und Seife, gegebenenfalls mit Verdünnung Art.-Nr. 0500 reinigen.

Lagerung

Trocken lagern.

Gebinde

250 g / 500 g PE-Dosen

Sicherheitshinweise

Für Kinder un erreichbar aufbewahren.

Entsorgung

Reste des Tapetenkleisters können dem Hausmüll, die Gebinde den Wertstoffhöfen oder dem Gelben Sack zugeführt werden.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.